


Le Cycle Analyst

Manuel de l'utilisateur



Version 2.23

The Cycle Analyst 2.23

Grin Technologies Ltd.

4570 Main Street
Vancouver, BC, Canada
V5V 3R5

ph: (604) 569-0902

email: info@ebikes.ca

web: <http://www.ebikes.ca>

Author and Illustrator: Justin Lemire-Elmore
Traduit en français par Alain Hervais

Copyright © 2011


Table des Matières

1. Utilisation de base.....	4
2. Description de l'appareil	5
3. Installation.....	6
4. Les différents affichages.....	7
5. Remises à zéro complémentaires	9
6. Menu SETUP.....	10
7. Fonctions de limitation	12
8. Menu avancé « Advanced Setup »	14
9. Utiliser les fonctions avancées.....	18
10. Utilisation par temps froid ou humide	21
11. Circuit imprimé	21
12. Spécifications	22

Félicitations pour votre achat d'un CycleAnalyst, le premier tableau de bord de surveillance de batterie conçu pour les besoins spécifiques des vélos électriques, scooters et autres petits véhicules électriques. Ce système mesure la consommation d'énergie et la vitesse d'un véhicule et affiche ces informations et statistiques connexes sur l'écran LCD rétro-éclairé. Lorsqu'il est connecté de manière particulière à un contrôleur de moteur, il est également capable d'agir sur le signal d'accélérateur afin d'imposer une limite de vitesse, de courant, ou de tension basse de batterie. Nous espérons que vous allez trouver là un accessoire utile pour optimiser l'usage de votre véhicule électrique.

1. Utilisation de base


Le CycleAnalyst s'allume lorsque la tension d'alimentation est supérieure à 10V et s'éteint automatiquement lorsque cette tension est supprimée. L'écran par défaut affiche les 5 informations les plus pertinentes pour le coureur. Cela comprend trois grandeurs instantanées : la tension de la batterie, la puissance de sortie en watts et la vitesse du véhicule (notée kph pour km/h), ainsi que deux grandeurs sauvegardées depuis la dernière réinitialisation : la distance totale et les Ah consommés de la batterie



Un appui rapide sur l'une des 2 touches permet d'afficher successivement l'un des 7 écrans d'informations **voir chapitre 4**.

Pour faire un reset des statistiques du voyage en cours, il faut maintenir le bouton droit appuyé

Le 2eme écran affiche les informations électriques de la batterie.



1.1 Une jauge de carburant

Les Ampères.Heures (Ah) sont l'équivalent « carburant » d'une batterie, mais plutôt que d'indiquer ce qu'il reste, le CycleAnalyst vous indique exactement combien vous avez utilisé, à partir de 0 et en comptant des valeurs positives. Si vous avez un pack de batterie de 8Ah, et si le CycleAnalyst affiche 6Ah consommés, vous savez que vous avez environ 2Ah restant dans la batterie.

En d'autres termes, le pack a été consommé aux $\frac{3}{4}$.. Cela deviendra très rapidement intuitif après quelques balades, et vous serez rapidement en mesure d'évaluer avec précision votre jauge quand vous roulez sur terrain plat.

1.2 Remise a zéro

Après avoir rechargé la batterie, vous devrez remettre à zéro les compteurs d'Ah, de distance intermédiaire et de temps. Vous pouvez le faire en maintenant appuyé le bouton de droite pendant environ 1s jusqu'à ce que le message **RESET** s'affiche..




Maintenez le bouton droit pendant 1 seconde pour réinitialiser

1.3 Sauvegarde

Le CycleAnalyst sauvegarde automatiquement les données acquises même lorsque l'alimentation est coupée. De cette manière, lorsque vous redémarrez après un arrêt, les données affichées reprennent là où elles s'étaient arrêtées.


2. Description de l'appareil

Le CycleAnalyst, comme beaucoup d'autres systèmes similaires, mesure le courant consommé en amplifiant la petite différence de voltage qui apparait aux bornes d'une résistance appelée « shunt » lorsque celle-ci est traversée par un courant.



Cette résistance « shunt » doit être branchée en série avec la borne **négative** de la batterie. Le CycleAnalyst tire l'énergie nécessaire à son fonctionnement à travers la borne positive. Il existe différents modèles selon la façon dont ce shunt et la puissance sont accessibles. Le CycleAnalyst autonome (CA-SA) inclut un shunt moulé externe supportant 45 ampères en permanence et jusqu'à 100 ampères en pointe, tandis que les modèles CA-


DP ou DPS accèdent à la résistance shunt qui est à l'intérieur de votre contrôleur de moteur. Le modèle « High Current » (CA-HC) est fourni avec les bornes permettant de se connecter à une résistance shunt fournie par l'utilisateur.



Le CycleAnalyst mesure la vitesse et la distance parcourue grâce à un capteur à aimant à placer sur une roue ou bien directement à partir des informations des capteurs du moteur brushless dans la version CA-DP

3. Installation


Le CycleAnalyst est fourni avec un collier de montage permettant de le fixer sur le guidon du vélo. Vous pouvez utiliser un ruban de caoutchouc fourni si besoin en fonction du diamètre du guidon. Dans les cas des modèles CA-SA, CA-DPS et CA-HC, un capteur de vitesse/distance est fourni. Il sera utile même si vous avez déjà un compteur car il peut estimer la consommation électrique en Wh/km en fonction du terrain et de la puissance fournie par le moteur et vous-même. Il s'installe avec deux colliers plastiques et doit se situer à moins de 2mm du passage de l'aimant. Il est conseillé de fixer l'aimant à la jonction de deux rayons si possible. Sur des véhicules à roues sans rayons, vous pouvez coller un aimant sur la roue.



Le reste de l'installation dépend du modèle de CycleAnalyst

3.1 Câblage du modèle CA-DP(S)

Avec ce modèle, il suffit de brancher le connecteur 6 broches dans le connecteur correspondant du contrôleur de moteur. En raison des tensions et courants circulant dans ce connecteur, il est conseillé de le protéger des projections d'eau par application d'une graisse diélectrique, par exemple. Le contrôleur doit être prévu pour recevoir le CycleAnalyst et équipé du connecteur adéquat.




Câblage du connecteur :

- 1= + batterie (rouge)
- 2= - batterie (noir)
- 3= Shunt - (bleu)
- 4= Shunt + (blanc)
- 5= vitesse (jaune)
- 6= limitation d'accélérateur (vert)


3.2 Câblage du modèle CA-SA

Avec la version autonome CA-SA, vous devez câbler le shunt moulé entre votre batterie et le contrôleur de moteur. Pour ce faire, il est commode d'ajouter des connecteurs sur les fils du shunt qui correspondent à votre connecteur de batterie. Si vous avez un commutateur dans le système, il est préférable que le shunt soit après le commutateur afin que le CycleAnalyst puisse s'éteindre lors de la coupure de votre véhicule.



3.3 Câblage du modèle CA-HC

Le modèle CA-HC doit être câblé avec une résistance shunt fournie par l'utilisateur compatible avec le courant maximal du moteur. Le câble « orange rayé » doit être coté contrôleur (shunt+) et les 2 câbles bleus (bleu et bleu rayé) coté du négatif batterie (shunt-), le câble orange étant connecté coté positif après le contact général.



4. Les différents affichages

En plus des deux écrans principaux décrits au chapitre 1, il y a 5 autres écrans qui permettent d'afficher un grand nombre d'informations utiles lors de l'utilisation de votre véhicule électrique.

4.1 écran #3 - Informations d'énergie Wh (Watt.heures)

C'est une mesure de l'énergie totale qui a été tirée de la batterie depuis la dernière charge (RESET). Un wattheure est 1/1000ème d'un KWh et un peu moins d'une calorie. En première approximation, les Wh disponibles d'une batterie sont équivalents à la tension du pack multipliée par sa capacité en Ampère-heure (Ah), mais cette valeur dépend aussi de la puissance tirée de la batterie. En effet, l'énergie totale pouvant être extraite d'une batterie diminue lorsque le débit d'énergie (le courant) augmente ; c'est l'effet Peukert. Notez que seulement les wattheures positifs extraits du pack sont enregistrés. Lors du freinage régénératif (si présent) lorsque le courant est négatif, la valeur des wattheures n'est pas comptée. **Wh/km (Watt.heures par kilomètre)** : C'est la moyenne des watts-heures utilisés par unité de distance parcourue. C'est une mesure de l'efficacité énergétique moyenne de votre véhicule. Avec cette valeur, vous pouvez facilement quantifier comment votre style de conduite et le terrain impactent l'autonomie. Avec cette valeur et les Wh consommés (ci-dessus) vous pouvez déduire précisément l'autonomie restante en kms en fonction de la capacité de votre batterie. La valeur Wh/km est calculée en prenant en compte l'énergie récupérée par les régénérations de freinage. La formule utilisée est :

$$\frac{\text{Wh}}{\text{Dist}} = \text{Wh} \left(\frac{\text{FwdAh} - \text{RegenAh}}{\text{FwdAh}} \right) \frac{1}{\text{Dist}}$$

FwdAh = Ah consommés
RegenAh = Ah régénérés en freinage

La valeur commence à être calculée seulement après avoir parcouru 0.5km.

4.2 écran #4 - Freinage régénératif

Le pourcentage de régénération indique de combien votre autonomie a été étendue en énergie par la régénération. La plupart des véhicules, y compris ceux qui ne sont pas explicitement prévu pour la régénération au freinage peuvent fournir des courants de régénération lorsque la vitesse en descente est assez grande. La condition est que la tension produite en descente par le moteur soit supérieure à la tension de la batterie. Il faut à ce propos veiller à ce que la tension de la batterie ne monte pas au-delà des limites prévues notamment lors de descentes longues avec une batterie déjà pleine. La formule utilisée pour calculer ce pourcentage est la suivante:

$$\% \text{Regen} = \frac{\text{RegenAh}}{\text{FwdAh} - \text{RegenAh}} \times 100$$

FwdAh et RegenAh : l'affichage des Ah consommés et des Ah régénérés alterne sur le coté droit de l'écran. L'affichage des Ah de l'écran principal est la différence des deux, soit les Ah nets.

4.3 écran #5 - Mini-Maxi

Cet écran renseigne sur les valeurs électriques extrêmes délivrées par la batterie, ce qui est utile pour comprendre le comportement électrique de la batterie.

Amin : il s'agit du courant mini absolu ou bien du courant négatif maximum enregistré (dans le cas de la régénération au freinage)

Amax : il s'agit du courant maximum instantané délivré par la batterie

Vmin : il s'agit de la tension minimale instantanée atteinte par la batterie. Généralement, cette tension minimale est atteinte lors de forts appels de courant et plutôt vers la fin de la décharge de la batterie.

4.4 écran #6 - Vitesses-temps Smax et Savg

il s'agit respectivement de la vitesse maximale atteinte et de la vitesse moyenne du parcours dans l'unité choisie (km/h ou mi/h)

0h00m00s : il s'agit du temps du parcours décompté depuis le dernier « RESET » le temps est compté uniquement lorsque la vitesse est non nulle.

4.5 écran #7 - données récapitulatives

Ce dernier écran affiche des informations récapitulatives sur la durée de vie de la batterie particulièrement intéressantes pour évaluer l'impact économique de différents types de batteries. **Cet écran n'est visible que lorsque le véhicule est à l'arrêt.**

Cyc : cette valeur s'incrémente chaque fois que la fonction « RESET » est activée. Si vous actionnez cette fonction à chaque recharge, cette valeur donnera le nombre de cycles de la batterie. Afin d'éviter des erreurs en cas de « reset » successifs, la valeur est incrémentée uniquement si au moins 1,6Ah a été consommé.

TotAh : nombre total d'Ah (à 1 Ah près) débité par la batterie au cours des différentes décharges cumulées.

TotKm ou TotMi : fonction odomètre indiquant la distance totale parcourue avec cette batterie dans l'unité de distance choisie.

5. Remises à zéro complémentaires

La fonction « RESET » normale (§1.2) remet à zéro le compteur de distance du parcours, le temps et les Ah du parcours. Il existe deux autres remises à zéro disponibles.

5.1 Remise à zéro des mini-maxi

Il peut être utile pour des raisons de diagnostic ou d'analyse de remettre à zéro uniquement les valeurs mini-maxi (Amax, Amin, Vmin, Smax) sans affecter les autres valeurs. Ceci peut être obtenu en maintenant le bouton appuyé lorsque l'écran affiche ces valeurs. Le message « PEAK STATS RESET » apparaît alors et seules ces valeurs sont remises à zéro.

5.2 Reset Total

Si vous souhaitez remettre à zéro toutes les valeurs y compris le comptage des cycles de la batterie, les Ah totaux et distance totale parcourue, par exemple à l'occasion d'un remplacement de batterie, ceci peut être obtenu en maintenant le bouton appuyé plus de 6 secondes après que le message « RESET » se soit affiché. Le message « FULL RESET » apparaît pour indiquer l'effacement de toutes les valeurs. Il est à noter que cette fonction n'affecte pas les valeurs modifiées dans les pages du menu de SETUP (§6 : SETUP)

6. Menu SETUP

Un grand nombre de paramètres peuvent être modifiés à tout moment dans le menu SETUP.

En maintenant enfoncé le **bouton gauche** pendant 2 secondes. Le message « SETUP » apparaît et vous pouvez alors relâcher le bouton.

Les 2 boutons permettent la navigation en appuyant brièvement.

Un appui prolongé sur le **bouton droit** valide l'option affichée.

6.1 Sélection de l'unité de distance (Set Units)

La première option du menu SETUP permet de choisir entre les miles et les kilomètres. Si vous voulez changer l'unité, appuyez sur le bouton jusqu'à l'apparition de **_OK** sur la droite de l'écran. Ensuite, chaque appui bref alterne entre km et mi. Un appui de nouveau prolongé sauvegarde votre choix et passe au paramètre suivant.

6.2 Réglage du périmètre de la roue (Set Wheel)

Le message « Set Wheel » apparaît vous invitant à régler la valeur de la circonférence exacte de votre roue afin de calculer les distances parcourues. Pour accéder à la modification, appuyez sur le bouton (1s) jusqu'à l'apparition de **_OK** sur la droite de l'écran. Un pointeur clignotant apparaît sur le premier digit et vous pouvez incrémenter la valeur (0 à 9) par des appuis brefs sur le bouton. Lorsque la valeur du digit est correcte, un appui long sur le bouton sauvegarde la valeur et passe au digit suivant.



Le tableau ci-dessous donne les circonférences pour les dimensions standards de pneus.

Tire Size	Circumference	Tire Size	Circumference
16 x 1.50	1185	26 x 1.25	1953
16 x 1 3/8	1282	26 x 1-1/8	1970
20 x 1.75	1515	26 x 1-3/8	2068
20 x 1-3/8	1615	26 x 1-1/2	2100
24 x 1-1/8	1795	26 x 1.50	2010
24 x 1-1/4	1905	700c x 23	2097
24 x 1.75	1890	700c x 28	2136
24 x 2.00	1925	700c x 32	2155
24 x 2.125	1965	700c x 38	2180

Si vous voulez mesurer exactement la circonférence de votre roue, positionnez la valve en bas et faites un repère sur le sol. Ensuite avancez la roue d'un tour jusqu'à ce que la valve se retrouve de nouveau en bas. Faites un nouveau repère sur le sol et mesurez la distance entre les deux repères.

Les trois prochains paramètres sont utiles uniquement en cas d'utilisation du dispositif de limitation de puissance/vitesse sur les véhicules équipés d'un accélérateur. Ce dispositif est pré-câblé sur les modèles DP et DPS et doit être installé spécialement si besoin sur les modèles SA et HC. Voir §7

6.3 Limitation de vitesse (speed limit)

Ce paramètre règle la vitesse maximale au-delà de laquelle l'assistance du moteur est supprimée. Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une coupure franche mais **la puissance est ajustée pour que cette vitesse soit maintenue** et non dépassée

6.4 Tension basse limite (Low volts limit)

Contrairement à de nombreux systèmes qui coupent brutalement l'assistance lorsque la batterie atteint un seuil inférieur de tension, le CycleAnalyst réduit la puissance en s'approchant de ce seuil de manière à ce que la tension ne chute pas en dessous.

Vous pouvez régler cette valeur vers 29 à 31V pour une batterie 36V et 39 à 41V pour une batterie 48V, l'idéal étant de régler à une valeur légèrement supérieure à la tension de coupure du variateur ou BMS


6.5 Limitation de courant (Amps limit)

Ce paramètre règle le courant maximal. Si la demande du moteur devait être supérieure, le CycleAnalyst agirait sur l'accélérateur pour ne pas dépasser cette valeur.

6.6 Affichage par défaut (Main Display)

Enfin, ce dernier paramètre vous permet de choisir sur l'écran principal si c'est la puissance ou l'intensité que vous souhaitez voir affiché.

Ces valeurs sont affichées en bas à gauche, les autres valeurs sont communes aux 2 affichages.



7. Fonctions de limitation

Il existe un certain nombre de situations où il est souhaitable de limiter le courant délivré par la batterie. Par exemple :

- Empêcher que la batterie fournisse des courants plus élevés que ceux préconisés
- Augmenter l'autonomie par réduction des forts appels de courant.
- Rester dans la légalité d'une puissance maximale, malgré un moteur plus puissant.
- Etc...

Ainsi, limiter la vitesse permet d'avoir un moteur plus puissant et agréable en basses vitesses tout en respectant la législation de limitation de vitesse. Cela peut être également un moyen d'augmenter l'autonomie. Enfin, la limitation de seuil bas de tension est primordiale pour sauvegarder la batterie (**29 à 31V pour une batterie de 36V, 39 à 41V pour une batterie de 48V**).

La plupart des contrôleurs de moteurs assurent déjà cette fonction mais déconnectent complètement la batterie en cas d'atteinte de ce seuil. Cela est préjudiciable à l'autonomie et au confort de conduite lorsqu'on atteint la fin de la batterie. **Au contraire le CycleAnalyst va réduire graduellement la puissance disponible en fin de batterie pour que ce seuil de tension ne soit jamais franchi.** Le résultat est que vous pouvez augmenter votre autonomie avec cependant une assistance de plus en plus réduite.

7.1 Comment fonctionnent la régulation

Pour comprendre comment fonctionnent les fonctions de limitation, il faut imaginer comment vous réaliseriez ces fonctions manuellement via la


poignée d'accélérateur. Si votre vitesse vient à dépasser la limite que vous vous êtes fixé, vous allez réduire la pression sur l'accélérateur pour limiter votre vitesse au maximum souhaité.

Le CycleAnalyst fonctionne de la même façon mais par une action électrique sur l'accélérateur. Bien entendu, votre contrôleur de moteur doit posséder un accélérateur pour pouvoir implémenter ces fonctions. Le CycleAnalyst produit un signal électrique similaire à celui de l'accélérateur en parallèle avec ce dernier.

Un dispositif électrique simple (une diode) permet au contrôleur de ne prendre en compte que la valeur la plus faible entre le signal venant réellement de l'accélérateur et celui venant du CycleAnalyst. Ainsi, lorsqu'une limite est détectée, le CycleAnalyst réduit la puissance en faisant baisser le signal de commande jusqu'à ce que les paramètres de limitation ne soient plus dépassés.

Généralement le signal de commande au repos (hors limitation) est de l'ordre de 4 à 5V (réglé par Iterm max) A noter que suivant les contrôleurs de moteur, la résistance indiquée (2 à 10K) doit être ajustée voire supprimée de manière à ce que le signal du CycleAnalyst soit bien pris en compte par le contrôleur.

Pour effectuer cette modification sur les modèles SA et HC, un fil supplémentaire devra être raccordé jusque sur le circuit imprimé du CycleAnalyst, sur le point de connexion repéré par le symbole Th.



Un certain nombre de paramètres doivent être ajustés pour obtenir une régulation précise et sans à-coups des valeurs de limitation. Ces paramètres se trouvent dans la section « avancée » du menu SETUP (voir §8).

7.2 Le régulateur PI

Chacun des trois paramètres de limitation est asservi par un régulateur numérique de type PI (Proportionnel-Intégral) Par exemple la limitation de vitesse est réglée par une formule du type suivant :

```
Iterm = Previous Iterm + IntSGain*(Set Speed - Actual Speed)
Clamp: ItermMin < Iterm < ItermMax
Override = Iterm + PSGain*(Set Speed - Actual Speed)
```

Des formules similaires sont employées pour la limitation en courant et le seuil de tension basse. Le résultat de ces formules est une valeur appliquée

sur l'accélérateur. Si la valeur est plus faible que celle appliquée par le pilote, la limitation entre en action.

7.3 Ajustement des limitations

La capacité du CycleAnalyst à réguler correctement la vitesse, le courant maxi ou le seuil de tension basse d'une manière efficace et sans à-coups est largement fonction des paramètres de régulation. Les valeurs par défaut sont appropriées pour des véhicules d'une puissance comprise entre 300 et 600W.

Pour des véhicules plus puissants, une certaine instabilité peut apparaître et les valeurs des paramètres devraient être ajustées à la baisse dans le menu « Advanced Setup » il s'agit des paramètres décrits aux paragraphes 8.7 à 8.15

8. Menu avancé « Advanced Setup »

Le réglage des fonctions avancées est accessible en maintenant le bouton appuyé lorsque le mot « Advanced » apparaît à la fin du menu SETUP.

Ces paramètres nécessitent un accès moins fréquent et doivent être modifiés en connaissance de cause afin d'éviter toute anomalie de fonctionnement.

8.1 Gamme de mesure de courant (Set Range)

Afin de s'adapter à une large gamme de véhicules, le CycleAnalyst possède deux gammes de mesure de courant à travers deux gammes de Résistance Shunt.

La gamme HighRange sera plus adaptée aux véhicules nécessitant de forts courants (plusieurs centaines d'Ampères) et possédant un shunt de valeur inférieure à 0.001 ohm (1mOhm) Dans ce mode l'affichage de l'intensité se fait à 0.1A près et la puissance est affichée en kW

La gamme LowRange est plus adaptée aux shunts entre 1 et 10 mohm. Le courant est affiché à 0.01A près et la puissance en Watts.

8.2 Filtrage (averaging)

Dans l'utilisation normale d'un véhicule électrique, les grandeurs tension et courant fluctuent en permanence rendant parfois difficile une lecture des valeurs instantanées. Les valeurs sont donc moyennées avant affichage et vous pouvez ajuster le taux de filtrage en ajustant cette valeur entre 1 et 7 ; les plus petites valeurs donnant une meilleure retransmission des variations rapides et les grandes valeurs un affichage plus stable.(0.025s à 1.6s) La valeur par défaut est 5.(0.4s)

8.3 Valeur du Shunt (Set Rshunt)

Le CycleAnalyst déduit la valeur de l'intensité par la mesure de la faible tension à travers une résistance de shunt. Le modèle CA possède son propre shunt moulé mais vous pouvez aussi utiliser un autre shunt (parfois, la simple résistance d'un câble de liaison entre la batterie et le contrôleur). Si vous connaissez la valeur résistive du shunt, vous pouvez l'entrer ici comme première approximation (env. 3%) Pour une lecture plus précise du courant, vous devrez comparer la mesure faite par le CycleAnalyst avec une référence extérieure (par exemple une pince ampèremétrique) Si la valeur affichée par le CycleAnalyst est plus faible que la réalité, la valeur de Rshunt doit être diminuée et vice-versa. Les valeurs doivent être comprises dans les limites ci-dessous:

LowRange : Rshunt compris entre 0.763 et 9.999 mOhm

HighRange : Rshunt compris entre 0.0763 et 0.9999 mOhm

Shunt moulé= 1.2 - 1.4mOhm

8.4 Décalage de zéro courant (Zero Amps)

Il se peut à cause des variations de températures ou autre phénomènes que le CycleAnalyst affiche un courant non nul alors qu'aucun courant ne circule dans le shunt. Ce décalage de zéro peut être annulé en maintenant le bouton appuyé (1s) lorsque l'écran ZeroAmps apparait et ce jusqu'à l'apparition de _OK sur la droite de l'écran.

Il convient de s'assurer qu'aucun courant réel même faible ne circule afin de ne pas décaler injustement la mesure notamment lorsque le contrôleur est en veille mais consomme un léger courant. Il est à noter également que certains shunts internes aux contrôleurs provoquent des courants thermoélectriques au démarrage qui peuvent temporairement fausser la mesure mais dont l'effet se dissipe rapidement. Ceci ne doit pas être confondu avec un réel décalage du zéro.

8.5 Calibration de la tension batterie (Volt Sense)

Modifier cette valeur affectera la calibration de l'affichage de la tension batterie. La tension lue par le CycleAnalyst passe par un diviseur de tension de rapport 22/1. Ainsi la tension lue est multipliée par un facteur d'environ 23 avant d'être affichée. Ce paramètre peut être utile pour régler finement la valeur de la tension affichée ou pour afficher une tension proportionnelle à la tension réelle.

8.6 Nombre de pôles moteurs (set # poles)

Sur le modèle DP (Direct Plug-in) qui se branche directement sur un connecteur spécifique du contrôleur, le CycleAnalyst se sert des informations du moteur pour connaître la vitesse et la distance parcourue. Il faut donc renseigner le nombre de pulsations des capteurs Hall par tour de roue.

Pour information, les moteurs Crystalyte de la série 400 ont 8 pôles, la série 5300 à 12 pôles, les moteurs NineContinent 205 ont 23 pôles. Le nombre de pôles possible est compris entre 1 et 99. Les modèles équipés d'un capteur à aimant sur la roue sont réglés avec une valeur de pôle=1 sauf si il y a plusieurs aimants sur la roue.

8.7 PSGain

Ce paramètre règle la valeur du gain proportionnel de la limitation de vitesse (lorsque utilisé). Sa modification permet d'augmenter ou de diminuer la «rigueur» avec laquelle la régulation va tenter de plafonner la vitesse par action sur l'accélérateur. Une valeur trop élevée risque d'entraîner des oscillations autour de la valeur limite de vitesse. Gamme : 0 à 0.99V/kph ou V/mph **Valeur par défaut : 0.08**

8.8 IntSGain

Ce paramètre règle la valeur du terme intégral de la limitation de vitesse (lorsque utilisé). Sa modification permet d'augmenter ou de diminuer la rapidité avec laquelle la régulation va tenter de plafonner la vitesse par action sur l'accélérateur. Une valeur trop élevée risque d'entraîner des oscillations autour de la valeur limite de vitesse. Gamme : 0 à 999 **Valeur par défaut = 200**

8.9 IntAGain

Ce paramètre règle la valeur du terme intégral de la limitation de courant (lorsque utilisé). Sa modification permet d'augmenter ou de diminuer la rapidité avec laquelle la régulation va tenter de plafonner le courant par action sur l'accélérateur. Une valeur trop élevée risque d'entraîner des oscillations autour de la valeur limite de courant. Gamme : 0 à 999 **Valeur par défaut = 300.**

8.10 IntVGain

Ce paramètre règle la valeur du terme intégral de la limitation basse en tension (lorsque utilisé). Sa modification permet d'augmenter ou de diminuer la rapidité avec laquelle la régulation va tenter d'empêcher la tension de chuter sous la limite fixée par action sur l'accélérateur. Une valeur basse permet par exemple d'autoriser de courtes incursions en dessous du seuil lors des accélérations. Gamme : 0 à 999 **Valeur par défaut = 800**

8.11 ITermMax

Ce paramètre définit la valeur maximale prise par la sortie de régulation lorsqu'aucune limite n'est atteinte. Ce paramètre doit être réglé à une valeur légèrement supérieure à la valeur de tension lorsque la poignée d'accélérateur est « à fond ». Si une diode est insérée dans le câblage de la

poignée, sa chute de tension (0.6V) doit être prise en compte Gamme : 0 à 4.99V **Valeur par défaut = 3.79V**

8.12 ITermMin

Ce paramètre définit la valeur minimale prise par la sortie de régulation lors des différentes limitations. En limitant cette valeur au dessus de la limite naturelle de « poignée à zéro », on autorise un fonctionnement minimum même lorsque la (ou les) limites sont franchies. Une autre conséquence est la remontée plus rapide en puissance lors de la disparition du phénomène limitant. Si une diode est insérée dans le câblage de la poignée, sa chute de tension (0.6V) doit être prise en compte Gamme : 0 à 4.99V (doit être inférieur à ITermMax) **Valeur par défaut = 0.49V**

8.13 MaxThrottle

Ce paramètre permet de plafonner la valeur prise par la poignée d'accélérateur. Cela permet généralement de limiter la tension envoyée au moteur. Cette fonction est indépendante de la régulation de vitesse/courant. Si une diode est insérée dans le câblage de la poignée, sa chute de tension (0.6V) doit être prise en compte. Gamme : 0 à 5V – **Valeur par défaut = 4,99V**

8.14 SetRatio

Il s'agit du ratio de gain entre les amplificateurs de courant du circuit. La valeur par défaut est environ de 0.1. Elle est **calibrée en usine et ne doit pas être modifiée.**

8.15 Serial Output

Ce paramètre permet de choisir la fréquence de transmission de donnée entre deux valeurs fixes : 1Hz ou 5Hz. 1Hz sera choisi pour des acquisitions de longue durée tandis que 5Hz conviendra mieux pour analyser des phénomènes dynamiques comme une accélération ou un freinage régénératif par exemple. **Valeur par défaut = 1Hz**

8.16 Set TotDist, Set TotAhrs, Set TotCyc

Ces trois paramètres vous permettent de prérégler ou de modifier les valeurs de distance totale, énergie totale dépensée et nombre total de cycle batterie. Par exemple lors d'un remplacement de batterie.

8.17 Aux voltage

Ce paramètre permet d'activer et d'affecter l'entrée auxiliaire Vi. (voir §9.2 et 9.3) Vous pouvez choisir soit d'ignorer cette ligne (valeur par défaut) ou de l'utiliser pour la régulation « à la volée » soit pour la limitation de la vitesse

(speed limit) soit pour la limitation en courant (amps limit) via une tension variable externe en provenance d'un potentiomètre. **Valeur par défaut : off**

8.18 Aux Threeshold

La gamme de tension de l'entrée auxiliaire Vi est calibrée pour une plage au delà de 3V afin de la rendre compatible avec la majorité des accélérateurs à effet hall.

Le paramètre Threeshold permet de fixer la tension minimale d'action de l'entrée auxiliaire.

- Aux Threeshold est réglé à 0V : la gamme de l'entrée auxiliaire sera de 0 à 3V.
- Aux Threeshold est réglé à 1V : la gamme de l'entrée auxiliaire sera de 1 à 4V. **Valeur par défaut : 0.99V**

8.19 Vshutdown

Ce paramètre contrôle la tension pour lequel le CA enregistre toutes les datas . Si la valeur est trop faible, les données ne pourront pas s'enregistrer correctement.

Il est possible de fonctionner avec une coupure à 7V pour une utilisation avec des batteries 8V. Si l'éclairage arrière à LED est prévu, il faut qu'il soit by-passé.

par défaut = 10V (pour le CA Rev11 PCB)

9. Utiliser les fonctions avancées

Plusieurs fonctions avancées sont présentes dans le programme du CycleAnalyst. L'accès à ces fonctions requiert des câblages supplémentaires sur le circuit imprimé. Un câblage incorrect pouvant endommager le CycleAnalyst, ces modifications ne devraient être entreprises que par des personnes familières avec les câblages et soudures en électronique.


9.1 Sortie des données

Le point de connexion repéré **Tx** sur le circuit imprimé transmet un flux de données des grandeurs principales mesurées par le CycleAnalyst. Le format de données est en texte ASCII à 9600bauds avec séparateur par tabulation. A la mise sous tension, un entête est envoyé puis suivant la fréquence définie (1Hz ou 5Hz) les données d'Ah consommés, de tension, de courant, de vitesse et de distance sont transmises suivant l'exemple ci-dessous :

Ah	V	A	S	D3
3.296	47.62	10.04	15.32	8.9132
3.299	47.49	13.22	16.41	8.9175
3.302	47.43	13.45	17.30	8.9220
3.306	47.85	6.02	17.52	8.9268
3.308	49.36	-1.43	17.17	8.9317
3.307	49.55	-3.69	16.05	8.9365

Les données sont transmises par des niveaux CMOS 0-5V compatibles avec la plupart des microcontrôleurs. Si vous souhaitez interfacer le CycleAnalyst avec un port série d'ordinateur, il est nécessaire de traiter ce signal afin de le rendre compatible avec ce standard ou avec les standards USB, IrDA, Bluetooth ou tout autre format que vous souhaiteriez utiliser.


Dans le cas du port série RS232, un circuit MAX232 ou tout autre équivalent peut-être utilisé et alimenté depuis les points de connexions **5V** et **G** du circuit. Les données peuvent ensuite être lues avec HyperTerminal ou tout autre logiciel. Le schéma ci-dessous montre un câblage type.



9.2 Limitation de vitesse ou du courant « à la volée » par potentiomètre (à partir de V2.11)

Si vous utilisez déjà les fonctions de limitation de vitesse ou limitation de courant (voir §7) vous pouvez vouloir modifier les valeurs de limitation en roulant sans avoir à entrer dans le menu SETUP du CycleAnalyst.

Ceci peut être accompli en câblant un potentiomètre qui enverra une tension variable sur l'entrée auxiliaire Vi




La résistance optionnelle R2 permet d'utiliser le potentiomètre entre 0-3V au lieu de 0-5V pour lui permettre ainsi une course optimum. Pour rendre cette fonction opérationnelle, vous devez sélectionner dans le menu « advanced setup » la grandeur - courant ou vitesse - pour le paramètre nommé « Aux Voltage ».

La valeur maximale de la limitation reste toujours celle programmée respectivement aux paramètres « **Amps limit** » ou « **Speed Limit** »

9.3 Stabilisation de vitesse ou Cruise Control (à partir v2.23)

Dans certains cas, il peut être intéressant de laisser le CycleAnalyst gérer de lui-même le contrôleur du moteur plutôt que de simplement limiter la puissance au travers d'une régulation de vitesse prédéfinie.

L'exemple ci-dessous montre comment câbler un "accélérateur quelconque", de telle sorte que le signal d'accélération soit intercepté par le CA. , qui renverra par la sortie Th au contrôleur du moteur le signal régulé.




De cette manière, si la position maxi de l'accélérateur est fixée à 20 ampères, en roulant à mi-course de l'accélérateur vous saurez que 10 ampères seront tirés de la batterie quelle que soit la vitesse ou la pente.

D'autres configurations similaires peuvent être utilisées pour mettre en œuvre des systèmes de contrôle de vitesse précis. Notez qu'il est essentiel d'activer l'entrée **Aux Voltage** (voir 8.17) soit en privilégiant le courant, soit en privilégiant la limite de vitesse, sinon le système va décoller à pleine puissance à la mise sous tension.

9.4 Accès à la programmation (firmware)


Les 5 points de connexion sur la droite du circuit sont utilisés pour programmer le microcontrôleur. Le brochage est celui recommandé par MicroChip comme ICSP™ (In-Circuit Serial Programming). Il est compatible avec la plupart des programmeurs de microcontrôleurs. Nous utilisons le programmeur PICkit2 mais d'autres dispositifs peuvent convenir. Le Firmware peut être flashé grâce au 5V fourni par le programmeur seulement ou avec le CycleAnalyst en marche.



10. Utilisation par temps froid ou humide

Le boîtier du CycleAnalyst est équipé d'une vitre scellée pour protéger le circuit et l'écran des projections d'eau. Il n'y a donc pas de contre-indication à utiliser le CycleAnalyst par temps de pluie. Cependant, en cas d'exposition prolongée ou forte à la pluie, il est possible que l'humidité parvienne à entrer dans le boîtier car le couvercle arrière n'est pas parfaitement étanche. Cela peut entraîner la formation de buée sur la vitre de l'écran. Dans ce cas, il est préconisé de retirer le couvercle arrière et de laisser sécher l'ensemble dans un lieu sec. Vous pouvez utiliser du joint souple pour sceller le couvercle lors de la fermeture afin d'améliorer l'étanchéité. L'écran LCD peut fonctionner entre -10°C et 50°C. Aux basses températures, le temps de réponse de l'écran est plus long rendant parfois difficile la lecture lors des variations rapides des valeurs. Cela n'affecte pas le fonctionnement du reste de l'appareil.

11. Circuit imprimé



Connexions des fonctions de base:

B2 = entrée pour 2eme bouton (non implémenté en V2.1)

G = Masse

B1 = entrée 1er bouton

Sp = entrée du capteur de vitesse: interrupteur magnétique avec **G** ou signal des capteurs hall du contrôleur (0-5V ou 0-12V)

G = Masse (**fil noir**)

S- = coté négatif de la résistance de shunt. Valeur maxi: ± 400 mV rapport à **G** (**fil bleu**)

S+ = coté positif de la résistance de Shunt (**fil blanc**)

Th = sortie interception poignée d'accélérateur, signal 0-5V, bufférisé par l'amplificateur Rail to Rail. La résistance R6 peut-être réduite ou supprimée si besoin si il devient nécessaire de dériver plus que 1-2 mA.

V+ = positif batterie (**fil rouge**)

Connexions avancées:

G = Masse

Tx = sortie série de données, 9600 baud, 0-5V niveau CMOS

Vi = entrée tension aux, 0-5V. toute tension >5V endommagera l'appareil.

5V*= sortie 5V utilisable jusqu'à 5mA maxi. Un courant plus élevé peut provoquer une surchauffe du régulateur. - 24 -

12. Spécifications

Gamme de tension 10 à 150V (20 à 350V optionnel)

Résolution en tension 0.1V

Consommation 7mA

Gamme de courant +/-200mV pleine échelle du Shunt Ex ±100A pour 2m_
Ou ±400A pour 0.5 m_

Résolution en courant 0.01A ou 0.1A suivant la gamme Hi/Lo **Précision en courant** Fonction du Shunt et de la température Avec le shunt moulé fourni : 2%±0.06A Ah et Wh 199Ah et 1999Wh par voyage (RESET)

Gamme de vitesse 1Khz pour le capteur ou 600km/h ! **Circonférence roue** 0 à 9999mm

Distance par voyage 199 kms (RESET) ou 99 999 kms pour la distance totale

Note : Si l'une des valeurs : Ah, Wh ou kms atteint la limite, les valeurs calculées comme la vitesse moyenne ou la consommation en Wh/km seront erronées. Pensez à faire un RESET après chaque recharge de la batterie.

Liens :

Le wiki en français http://fr.ekopedia.org/Cycle_analyst

Forum Cyclurba une vraie mine d'infos... :

<http://cyclurba.fr/forum-velo/88/wattmetres-analyse-courant.html>